

1 Vorbereitung

Stecker aus der Steckdose ziehen, überprüfen, ob der Notfall-Knopf frei ist (ist draußen) und die Maschine mit dem Schlüssel starten.

2

Den Frischwassertank (blaue Tasche) mit frischem Wasser oder, mittels Dosiersystem, mit vorbereiteter Reinigungslösung füllen.

3

Das Reinigungsprodukt mit einem Dosierbecher abmessen und in das frische Wasser schütten, dann den Reinigungslösungsschlauch mit Filter in die Reinigungslösung positionieren.

4

Montage der Wasserschieber: die Anhängerlöcher (gelb markiert) des Wasserschiebers genau unter dem Wasserschieberhalter positionieren.

5

Die Bürsten unter die Maschine legen und die Maschine starten. Die Bürsten werden automatisch fixiert. Sicherstellen, dass die Bürsten gut in der Mitte fixiert sind.

6

Starten Sie die Maschine durch Drehen des Schlüssels auf 'START' (der Schlüssel wird danach automatisch wieder zurück auf die Position 'I' rutschen).

7

Die Reinigungsfunktion mit dem Druck auf den Knopf 'START' starten. Alle Reinigungsfunktionen starten automatisch.

8 Optional

OPTIONAL: Anpassen des Wasserverbrauchs (gelb) und des Bürstendrucks (rot) manuell mit '+' und '-' Knöpfen.

9

OPTIONAL: folgende Funktionen manuell ein-/ausschalten:

- Saugmotor (blau)
- Punktuelle Fleckenreinigung (rot)
- langsame „Schildkröten-Geschwindigkeit“ (gelb)

10 Reinigung

Nach der Reinigung des Bodens, die Reinigungsfunktion mit Druck auf den Knopf 'STOP' ausschalten. Den Schlüssel abziehen um die Maschine abzuschalten.

11 Wartung

Den Schmutzwassertank mit Entleerungsschlauch leeren. Den Schlauch drücken um den Wasserdurchfluss zu reduzieren.

12

Die gelben Wassersiebe entfernen und reinigen.

13

Den Frischwassertank (die blaue Tasche) entfernen, reinigen und an der Luft trocknen lassen; danach den Schmutzwassertank reinigen.

14

Frischwasserfilter reinigen.

15

Saugfilter reinigen.

16

Die Bürsten entfernen: ENTWEDER mit dem Fuß oder mit der Hand. Unbedingt Handschuhe tragen.

17

Wasserschieber durch Zusammendrücken des des Verriegelungsystems entfernen. Die Wasserschieber reinigen und an der frischen Luft trocknen lassen.

18

Maschine mit feuchtem Tuch reinigen.

19

Maschine mit offenem Tank lagern (wegen Ventilation).

20

Maschine mit dem Schlüssel ausschalten (auf die Position '0' schieben); das Stromkabel der Batterie anstecken.

