

## 1 Vorbereitung

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, rollen Sie das Kabel auf und legen Sie es in die Maschine (Fach).

Füllen Sie den Reinigungslösungstank mit sauberem Wasser, verwenden Sie hierfür TASKI AquaStop (Optional) oder den Füllschlauch

Verwenden Sie TASKI IntelliDose (On-Board Dosiersystem) ODER dosieren Sie das Reinigungsprodukt in die Dosierhilfe und geben Sie es in den Reinigungslösungstank.

Montieren Sie die Saugdüse, indem Sie sie im Halter befestigen.

Montieren Sie den Saugschlauch.

Positionieren Sie das/die Werkzeug/e vorsichtig auf der Vorderseite – unter der angehobenen Bürsteneinheit.

Stellen Sie die Sitzposition und die Höhe des Lenkrads auf Ihre individuellen Anforderungen ein.

## 8 Reinigung

Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Drücken Sie die Taste für das Einkuppeln der Werkzeuge und drücken Sie sie noch einmal, um die Bürsteneinheit anzuheben.

Drücken Sie die Programm-Start/ Stopp-Taste, um die letzten Einstellungen der verschiedenen Aggregate zu aktivieren.

Wählen Sie die gewünschte Wassermenge.

Aktivieren Sie den Saugmotor und bei Bedarf den ECO-Modus, um die Saugleistung um 50 % zu reduzieren – und damit auch die Geräusentwicklung.

Drücken Sie das Fahrpedal langsam herunter. Drücken Sie die Taste „Slow Speed“, um die Fahrgeschwindigkeit um 50 % zu senken. Drücken Sie die Taste „Backwards“, um von Vorwärtsfahrt auf Rückwärtsfahrt umzuschalten und umgekehrt.

Um im Notfall die Maschine unverzüglich anzuhalten und abzuschalten. Sie müssen den Notfall-Schalter durch eine Drehung im Uhrzeigersinn mechanisch zurückstellen.

Drücken Sie die Hupentaste, um auf sich aufmerksam zu machen.

Verwenden Sie die Taste „Offset Cleaning“, um das Bürstensystem in die versetzte Position zu bringen. Eine LED leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um das Deck unter der Maschine zu positionieren. Die LED erlischt.

Der Ladezustand der Batterie wird über grüne Leuchten angezeigt. Wenn eine rote LED aufleuchtet, bleiben Ihnen 10 Minuten, um die Maschine an den Ort zu fahren, an dem Sie die Batterien aufladen.

Drücken Sie die Programm-Start/ Stopp-Taste, um alle Aggregate zu deaktivieren. Dadurch werden die letzten Einstellungen der verschiedenen Aggregate gespeichert.

Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Leeren Sie den Schmutzwassertank, dann den Frischwassertank, und spülen Sie beide Tanks mit sauberem Wasser.

Nehmen Sie die Floating-Einheit mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn aus der Maschine, spülen Sie sie unter fließendem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Nehmen Sie den Filter heraus, spülen Sie ihn unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Nehmen Sie die Werkzeuge ab, reinigen Sie die Werkzeuge und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entfernen Sie die Saugdüse, reinigen Sie sie unter fließendem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Drehen Sie den Filter um und stellen Sie die Maschine zur Belüftung mit teilweise offenen Deckel (Deckel ruht auf dem Filter) ab.

Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch ab und stecken Sie das Kabel des Ladegeräts in die Steckdose.

